



Bedienungsanleitung-Manuale d'istruzione-User Manual-Manuel utilisateur-Instrucciones de uso Használati útmutató-Uživatelská příručka-Navodila za uporabo-Upute za korištenje-Instrukcja użytkowania-Εγχειρίδιο χρήσης-Инструкция по эксплуатации

Art. 03 33 53

FUNKTIONSTASTEN - TASTI - FUNCTION KEYS - FONCTIONS - TECLAS DE FUNCIÓN - FUNKCIÓ-GOMBOK - FUNKČNÍ TLAČÍTKA - FUNKCIJSKE TIPKE - FUNKCIJSKE TIPKE - PRZYCISKI FUNKCYJNE - ПАНКТРА ЛЕΙΟΥΡΓΙΩΝ - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

On/Zero

Ein / Aus / Zuwiegefunktion
On /Off / Peso
On / off / tare function
Marche / arrêt / tare
Encendido/Apagado/Pesaje con tara
Be/ki/tárázás
Zap/Vyp/Dovažování
Vklap / izklp tehnice
Uključivanje / isključivanje tara funkcije
Wi./wyl./funkcja stopniowego ważenia
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Λειτουργία ζύγισης
Включение/Выключение/Функция обнуления в ходе взвешивания

MODE

Wahl der Maßeinheit
Selezione unità di misura
Selection of unit
Choix de l'unité de mesure
Escoger la unidad de medida
Mértékegység választása
Výběr měrné jednotky
Izбира enote merjene mase
Izbor mjerne jedinice
Wybór jednostki pomiarowej
Επιλογή της μονάδας μέτρησης
Выбор единиц измерения

www.kaufgut.it



Data - Date



Händler - Commerciante - Dealers -
Revendeur Comerciante - Forgalmá-
zó - Prodejce - Prodajalec Тгговас -
Sprzedawca - Προμηθευτής - Дилер

Art. 03 33 53

Timbro - stamp



by Kaufgut® AG/SPA, Bolzano-Bozen (Italy)
www.kaufgut.it

Elektronická kuchyňská váha

VLASTNOSTI
Kapacita: 5 kg Přesnost měření: 1 g
Měrné jednotky: g/ml/lb:oz/fl:oz
Funkce dovažování
Indikace nízkého stavu baterie
Automatické přepnutí do pohotovostního stavu

VLOŽENÍ BATERIÍ
2x 1.5V AAA baterie/baterií je při nákupu přiloženo.
Připadě potřeby sejměte z baterií izolaci nebo vložte přiložené

VÝMĚNA BATERIE/BATERIÍ
Otevřete kryt pod váhou/na váze:
A. Vyměňte starou baterii/staré baterie.
B. Vložte novou baterii/nové baterie.

JEDNOTKA - VÁŽENÍ - REŽIM VÁŽENÍ
Po zapnutí je váha připravena. Stiskněte prosím tlačítko MODE a vyberte jednotku vážení.

FUNKCE DOVAŽOVÁNÍ/VYNULOVÁNÍ
Pro vynulování váhy stiskněte tlačítko On/Zero Přidej-
te požadovanou hmotnost.
Pokud chcete při odvážení dalších jednotek znovu začít od nuly, stiskněte tlačítko On/Zero znovu.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Vyměňte prosím baterii.
Váha je přetížena. Produkt prosím sejměte,
abyste předešli příp. Poškození.

1. 2.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před použitím si důkladně přečtěte tento návod k použití. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným používáním nebo nedodržáním pokynů uvedených v tomto návo-
du k obsluze.
Udržujte v dostatečné vzdálenosti z dosahu dětí.
PŘÍSTROJ NIKDY NEPONORUJTE DO VODY!
Přístroj vždy postavte na vodorovný a rovný povrch. Přístroj nepoužívejte, pokud došlo k jeho poškození. Aby nedošlo ke vzniku nebezpečí, smí být vadné součásti vyměňovány pouze výrobcem, jeho ser-
visním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami
Přístroj nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, jako je otevřený oheň, vařič nebo přístroje se silným elektro-
magnetickým zařízením.
Tento přístroj je určen výhradně pouze pro domácí použití a nesmí být použit pro komerční účely.

Záruka
Eva zaručuje, že po dobu 2 roky od data zakoupení bezplatně v podobě opravy nebo výměny výrobku odstraní nedostatky způsobené materiálovými nebo výrobními vadami. V případě reklamace předejte pro-
sím váhu s dokladem a zakoupení a záručním listem svému prodejci.

Prohlášení o shodě ES
Tento přístroj splňuje požadavky platné směrnice ES 2004/108/ES (www.kaufgut.it).

Čištění a péče
Váhu pravidelně otírejte suchým nebo lehce na-
vlhčeným hadříkem. K čištění nikdy nepoužívejte benzín, fedidlo, abrazivní čisticí prostředky, kovové předměty nebo předměty s kovovým povlakem.V případě, že váhu delší dobu nepoužíváte, uložte ji pokud možno do originálního obalu. Směrnice ES 2002/96/ES - Likvidace elektrických a elektronických zařízeníTento výrobek nesmí být likvidován jako běžný odpad z domácnosti, ale musí být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elekt-
ronických přístrojů. Pro více informací se obraťte na příslušný obecní úřad, podnik zabývající se likvidací odpadu nebo na obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Směrnice ES 2008/12/ES - Likvidace baterií
Baterie nepatří do domovního odpadu. Staré baterie musíte odevzdat na veřejné sběrné místo ve svém okolí nebo všude tam, kde se baterie tohoto typu prodávají.

Baterie obsahující nebezpečné látky jsou označeny tímto symbolem:
Pb = baterie obsahuje olovo / Cd = baterie obsahuje kadmium / Hg = baterie obsahuje rtuť

Zajistěte řádnou likvidaci obalových materiálů. Infor-
muje se o tom, kde se nachází sběrná místa, resp. nádoby na třídění odpadu ve vaší obci.

Elektronska kuhinja ska tehtnica

LASTNOSTI
Kapaciteta: 5 kg število delov: 1 g
Mjerne enote: g/ml/lb:oz/fl:oz
Funkcija tehtanja
Opozorilo o izpraznjeni bateriji
Avtomatično vključenje stanja pripravljenosti

VSTAVLJANJE BATERIJ/-E
Ob nakupu dobite 2x 1.5V AAA baterijo/-e.
Prije uporabe odstranite izolator baterij/-e ali pa vstavite priložene baterijo/-e.

ZAMENJAVA BATERIJ/-E
Otvorite ohišje pod/na tehtnici:
A. Odstranite staro/-e baterijo/-e.
B. Vstavite novo/-e baterijo/-e.

IZBIRA NAČINA TEHTANJA MASE
Po vklopu je tehtnica pripravljena. Za izbiro enote merjenja mase pritisnite gumb MODE .

FUNKCIJA TEHTANJA / NASTAVITEV NA VREDNOST
Za nastavitvev tehtnice na vrednost 0 pritisnite gumb On/Zero . Dodajte še želeno težo.
Za po nastavitvev tehtnice na vrednost 0 pri tehtanju dodatnih količin, pritisnite gumb On/Zero .

MOTNJE V DELOVANJU
Zamenjajte baterijo.
Tehtnica je preobremenjena. Odstranite stvar s tehtnice, dane bi prišlo do poškodbe naprave.

1. 2.

NAPOTKI ZA VARNO UPORABO
Pred uporabo preberite navodila v celoti. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo zaradi nepravil-
ne uporabe ali neupoštevanja teh navodil.
Hranite izven dosega otrok.
NAPRAVE NE MOČITE OZ. DAJAJTE V VODO!

Tehtnico vedno postavite na ravno in gladko površino. Če je naprava poškodovana, je ne uporabljajte. Da bi se izognili kakršnikoli nevarnosti, lahko poškodovane oz. nedelujoče sestavne dele nadomestite le proizvajalec, prodajalec oz. za to kvalificirana oseba. Ne uporabljajte v bližini toplotnih virov kot so ogenj, kuhalne plošče itd. ali naprave z močnim elektromag-
netnim sevanjem.

Aparat je namenjen izključno samo za domačo uporabo in se ne sme uporabljati v komercialne namene.

Garancija
Eva garancija velja za obdobje 2 let od datuma naku-
pa in vključuje brezplačno popravilo napak, nastalih zaradi pomanjkljivosti v materialu ali pri proizvodnji, oz. zamenjavo izdelka. Pri uveljavljanju garancije pro-
sim predložite tehtnico skupaj z originalnim računom ter garancijskim listom svojemu prodajalcu.

Skladnost s pravnim redom ES
Ta naprava je v skladu z veljavno Direktivo ES 2004/108/ES (www.kaufgut.it).

Čiščenje in nega
Redno obrišite tehtnico s suho ali rahlo vlažno krpo. Pri čiščenju ne uporabljajte bencina, topil, jedkih čistil, kovinskih predmetov ali kovinske politure. Če tehtnice dalj časa ne uporabljate, jo hranite v originalni embalaži.

Recikliranje električnih in elektronskih naprav v skladu z Direktivo 2002/96/ES Izdelek ne spada med običajne gospodinske odpadke, zato ga je potrebno reciklirati na zbirališču za reciklažo električnih in elektronskih naprav. Več informacij o možnostih recikliranja lahko dobite na vaši domači občini ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Recikliranje baterij v skladu z Direktivo ES 2008/12/ ES
Baterije ne spadajo med gospodinske odpadke. Svoje stare baterije morate oddati na zbirnih mestih v vaši občini, oz. pri prodajalcih, ki tovrstne baterije prodajajo.

Baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s to oznako: Pb = baterija vsebuje svinec / Cd = baterija vsebuje kadmij / Hg = baterija vsebuje živo srebro

Poskrbite za primerno reciklažo embalaže. Pozani-
majte se o zbirnih mestih za ločevanje odpadkov v vaši občini/skupnosti.

KARAKTERISTIKE
Kapacitet: 5 kg Skala: 1 g
Mjerne jedinice: g/ml/lb:oz/fl:oz
Tara funkcija
Objavitev o praznjenju baterije
Automatsko uključivanje standby funkcije

UMETANJE BATERIJE / A
2x 1.5V AAA baterija/e je/su uključena/e u proizvod. Przed użyciem należy usunąć izolację baterii lub włożyć załączoną(-e) baterię(-e).

ZAMJENA BATERIJE/A
Otwórz kućciśkę ispod wagi/ na vagi:
A. Izwađiti staru/e bateriju/e.
B. Umetnuti novu/e bateriju/e..

TEŽINA - JEDINICA - NAČIN VAGANJA
Po uključeniu waga jest gotowa do pracy. Należy na-
cisnąć przycisk MODE , aby wybrać jednostkę wagi.

TARA FUNKCIJA / RESETOWANJE
Pritisnite tipku On/Zero kako bi namjestili vagu na nulu. Dodajte željenu težinu.
Ponovno pritisnite tipku On/Zero kako bi kod vaganja dodatnih jedinica ponovno počeli od nule.

PORUKE O GREŠKAMA
Zamijenite baterije.
Vaga je preopterećena. Uklonite proizvod kako bi se spriječila oštećenja.

1. 2.

SIGURNOSNE NAPOMENE
Prije korištenja pročitajte u cijelosti ove Upute o korištenju. Proizvođač ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu uslijed pogrešne upotrebe ili nepoštivanja ovih Uputa za korištenje.
Držite uređaj podalje od djece.
NE URANJATI UREĐAJ POD VODU!
Uvijek stavljajte uređaj na ravnu vodoravnu površinu. Ne koristite uređaj ako je oštećen. Kako bi se izbjegla opasnost, neispravne dijelove trebaju zamijeniti samo proizvođač, njegov serviser ili kvalificirana osoba. Ne koristiti uređaj blizini izvora topline, kao što su požar, ploče za kuhanje i sl. ili uređaja s jakim elekt-
romagnetskim zračenjem.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo kućnoj uporabi i ne može se koristiti komercijalne svrhe.

Jamstvo
Eva jamči u periodu od 2 godine od datuma kupnje besplatni popravak nedostatka ili zamjenu uređaja zbog grešaka materijalu ili proizvodnji. U slučaju ak-
tiviranja jamstva molimo odnijeti vagu svom trgovcu zajedno s dokazom o kupnji i jamstvenim listom.

Usklađenost s pravilima Europske komisije.
Ovaj uređaj sukladan je Direktivi Europske komisije 2004/108/EC (www.kaufgut.it).

Čišćenje i njega
Tο uzrąđenje jest zgodne z obowiązującą dyrektywą WE 2004/108/WE (www.kaufgut.it).

Zbrinjavanje električne i elektroničke opreme u skla-
du s Direktivom Europske komisije 2002/96/EC
Ovaj proizvod ne može biti tretiran kao kućni otpad te ga je potrebno zbrinuti na sabirno mjesto namije-
njeno reciklaži električne i elektroničke opreme. Za više informacija obratite se vašoj lokalnoj zajednici, komunalnoj tvrtki za odlaganje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Zbrinjavanje baterija sklada s Direktivom Europske komisije 2008/12/EC
Baterije ne spadaju kućno smeće. Trebate zbrinuti vaše stare baterije na javno sabirno mjesto u vašoj zajednici ili bilo gdje drugdje gdje se prodaju baterije ovog tipa.

Baterije koje sadrže otrovne tvari označene su ovim znakovima: Pb = baterija sadrži olovo / Cd = baterija sadrži kadmij / Hg = baterija sadrži živu

Osigurajte pravilno zbrinjavanje ambalažnog materijala. Informirajte se o sabirnim punktovima ili razdvajanju otpada u vašoj zajednici.

Elektroniczna waga kuchenna

DANE TECHNICZNE
Zakres pomiarowy: 5 kg Podziałka: 1 g
Dostępne jednostki wagi: g/ml/lb:oz/fl:oz
Funkcja stopniowego ważenia
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
Automatyczny przełącznik do trybu czuwania

WKŁADANIE BATERII
2x 1.5V AAA Bateria(-e) znajduje(-a) się w zestawie. Przed użyciem należy usunąć izolację baterii lub włożyć załączoną(-e) baterię(-e).

WYMIANA BATERII
Otwórz obudowę wagi:
A. Usuń starą(-e) baterię(-e).
B. Włóż nową(-e) baterię(-e).

WAGA - JEDNOSTKA - trybu ważenia
Po włączeniu waga jest gotowa do pracy. Należy na-
cisnąć przycisk MODE , aby wybrać jednostkę wagi.

FUNKCJA STOPNIOWEGO WĄZENIA I ZEROWANIE
Naciśnij przycisk On/Zero aby wyzerować wagę. Następnie należy dodać wybrany ciężar.
Należy nacisnąć przycisk On/Zero , aby ponownie rozpocząć ważenie dodatkowych jednostek od zera.

KOMUNIKATY O BŁĘDACH
Należy wymienić baterię.
Waga jest przeciążona. Proszę zdjąć produkt z wagi,aby zapobiec ewentualnym uszkodzeni-
om urządzenia.

1. 2.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem tego urządzenia należy dokładnie pr-
zezczytać niniejszą instrukcję użytkowania. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
Produkt należy trzymać z dala od dzieci.
NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA POD WODĘ!
Zawsze należy umieszczać urządzenie na poziomej, równej powierzchni.
Nie należy używać urządzenia, jeśli jest ono uszkod-
zone. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, wadliwe części powinny zostać wymienione wyłącznie przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o odpow-
iednich kwalifikacjach.
Urządzenia nie należy używać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak ogień, palniki, itp. lub urządzeń emitujących silne promieniowanie elektromagnetyczne.
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie powinno być wykorzystywane w celach komercyjnych.

Gwarancja
Eva gwarantuje bezpłatną naprawę lub wymianę us-
zkodzeń powstałych na skutek wad fabrycznych lub materiałowych przez okres 2 lat od daty zakupu. W przypadku konieczności skorzystania z serwisu gwa-
rancyjnego, wagę należy zwrócić z dowodem zakupu oraz odcinkiem gwarancyjnym do sprzedawcy.

Zgodność z przepisami WE
Tο uzrąđenje jest zgodne z obowiązującą dyrektywą WE 2004/108/WE (www.kaufgut.it).

Czyszczenie i konserwacja
Wagę należy regulAarnie przecierać suchą lub lekko wilgotną szmatką. Do czyszczenia nie należy nigdy używać benzynu, rozpuszczalników, czyszczących środków ściernych, przedmiotów z metalu lub polityury do mebli. Jeśli urządzenia nie używa się przez dłuższy czas, najlepiej przechowywać je w oryginalnym opakowaniu.
Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodna z dyrektywą WE 2002/96/WE
Ten produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domo-
wego, należy przekazać go do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu

elektrycznego i elektronicznego. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z urzędem miasta lub gminy, punktami zbiórki od-
padów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

Utylizacja baterii zgodna z dyrektywą WE 2008/12/WE
Baterie nie są odpadami z gospodarstw domowych. Stare baterie należy oddać do publicznych punktów zbiórki w danej gminie lub wszędzie tam, gdzie sprzedawane są baterie tego typu.

Baterie zawierające substancje niebezpieczne oznac-
zone są następującymi znakami:
Pb = bateria zawiera ołów / Cd = bateria zawiera kadm / Hg = bateria zawiera rtęć

Opakowania należy zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Należy zasięgnąć informacji na temat istniejących punktów zbiórki oraz segregacji odpadów w lokalnej gminie.

Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Μέγιστο βάρος: 5 kg Απόκλιση: 1 g
Μονάδες μέτρησης: g/ml/lb:oz/fl:oz
Λειτουργία ζύγισης
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
Αυτόματη ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ/ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
2x 1.5V AAA Μπαταρία συμπεριλαμβάνεται.
Αφαιρέστε τη μονωτική ταινία από την μπαταρία / τις μπαταρίες ή τοποθετήστε την μπαταρία / τις μπαταρίες που περιλαμβάνονται πριν από τη χρήση.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ανοίξτε το κάλυμμα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ζυγαριάς:
Α. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες.
Β. Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΒΑΡΟΥΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
Μετά την ενεργοποίηση η ζυγαρία είναι έτοιμη. Παρακαλώ πατήστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε τη μονάδα βάρους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ/ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ
Πατήστε το πλήκτρο On/Zero , για να μηδενίσετε τη ζυγαρία. Προσθέστε το επιθυμητό βάρος. Πατήστε ξανά το πλήκτρο On/Zero , προκειμένου κατά τον υπολογισμό του βάρους επιπρόσθετων αντικειμένων η ζύγιση να ξεκινήσει και πάλι από το μηδέν.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΞΦΑΛΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αντικαταστήστε την μπαταρία.
Η ζυγαρία είναι υπερφορτωμένη. Παρακαλώ αφαιρέστε το προϊόν, προκειμένου για την αποφυγή ενδεχόμενων ζημιών.

1. 2.

Υπόδειξεις ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη λόγω μη ορθής χρήσης ή μη τήρησης αυτών των οδηγιών χρήσης. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ!
Τοποθετήστε τη συσκευή στο σε οριζόντια και λεία επιφάνεια.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι καταστραμμένη. Για την αποφυγή κινδύνου τα ελαττωματικά μέρη θα πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από εξειδικευμένο προσωπικό.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως φωτιά, εστίες κουζίνας κλπ. ή συσκευές με ισχυρή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

Εγγύηση
Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται στα 2 έτη από την ημερομηνία της αγοράς και καλύπτει δωρεάν την επισκευή ή και αντικατάσταση της συσκευής λόγω ελαττωματικών μερών ή κατασκευαστικών σερβις ή από εξειδικευμένο προσωπικό.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως φωτιά, εστίες κουζίνας κλπ. ή συσκευές με ισχυρή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

Συμμόρφωση ΕΚ
Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με την ισχύουσα Κοινοτική Οδηγία 2004/108/EC (www.kaufgut.it)

Καθαρισμός και φροντίδα
Καθαρίζετε συχνά τη ζυγαρία με ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά σε σκόνη, αντικείμενα από μέταλλο ή βερνίκι. Όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, φυλάσσετε τη ζυγαρία στην αρχική της συσκευασία.

Διάθεση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/EK
Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα, αλλά θα πρέπει να παραδίδεται σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου σας, στην υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων ή στο κατάστημα, από το οποίο αγοράσате το προϊόν.

Απόρριψη μπαταρίας Κοινοτική Οδηγία 2008/12/EK
Οι μπαταρίες δεν συγκαταλέγονται στα οικιακά απορρίμματα Πρέπει να παραδίδετε τις παλιές μπαταρίες σας στα σημεία συλλογής του Δήμου σας ή οπουδήποτε άλλοο, όπου πωλούνται μπαταρίες αυτού το τύπου.
Μπαταρίες, οι οποίες περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, σημειώνονται με αυτό το σύμβολο:
Pb = Η μπαταρία περιέχει μόλυβδο / Cd = Η μπαταρία περιέχει κάδμιο / Hg = Η μπαταρία περιέχει υδράργυρο

Βεβαιωθείτε για τη σωστή διάθεση των υλικών συσκευασίας. Ενημερωθείτε σχετικά με τα σημεία συλλογής ή διαχωρισμού των απορριμάτων στην Δήμο σας.

Электронные весы для кухни

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная нагрузка: 5 kg Точность: 1 g
Единицы измерения: g/ml/lb:oz/fl:oz
Функция обнуления в ходе взвешивания
Индикатор низкого заряда батареи
Автоматическое переключение в режим ожидания

ВСТАВЬТЕ БАТАРЕЙКУ(И)
2x 1.5V AAA батарея(и) входит(ят) в комплект при покупке. При необходимости, перед использованием удалите изоляцию батарейки(батареек) или вставьте прилагаемую(ые) батарейку(и).

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ(БАТАРЕЕК)
Откройте крышку на нижней поверхности весов/ на весах:
А. Достаньте старую(ые) батарейку(и)
В. Вставьте новую батарейку(и).

ВЕС - ЕДИНИЦЫ - РЕЖИМ ВЗВЕШИВАНИЯ
После включения весы готовы к работе. Нажмите на кнопку MODE , чтобы выбрать единицы измерения веса.

ФУНКЦИЯ ОБНУЛЕНИЯ В ХОДЕ ВЗВЕШИВАНИЯ/ ОБНУЛЕНИЕ
Нажмите на кнопку On/Zero , чтобы обнулить весы. Поместите на весы нужный груз. Нажмите на кнопку On/Zero , чтобы начать с нуля взвешивание дополнительных грузов.

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
Замените батарейку.
Весы перегружены. Снимите продукт, чтобы избежать возможных повреждений

1. 2.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием полностью прочитайте эту инструкцию по эксплуатации. Производитель не несет ответственности за любой ущерб в результате неправильного использования или несоблюдения данной инструкции по эксплуатации. Не подпускайте детей к прибору. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ!
Всегда устанавливайте прибор на горизонтальной ровной поверхности.Не используйте поврежденный прибор. Для избежания опасности дефектные части может заменять только представители производителя, его сервисной службы или иные аналогичные квалифицированные лица.Не используйте прибор вблизи источников тепла, таких как огонь, кухонная плита и т.д., а также рядом с приборами, являющихся источниками сильного электромагнитного излучения.
Данный прибор предназначен исключительно для применения в быту, и его не следует использоваться в коммерческих целях.

Гарантия
Eva гарантирует в течение 2 лет с даты покупки бесплатное устранение дефектов, связанным с недостатками материалов или производственным браком, посредством выполнения ремонта или замены. При наступлении гарантийного случая, пожалуйста, верните весы с документом, подтверждающим покупку, и гарантийным талонном торговому предприятию, где вы приобрели весы.

Соответствие требованиям ЕС
Данный прибор соответствует применимой директиве EC 2004/108/EC (www.kaufgut.it).Чистка и уходРегулярно протирайте весы или слегка влажной.
тряпкой.
Запрещается использовать для чистки бензин, растворители, абразивные чистящие средства , предметы из металла или полироль для металла. Если весы не используются, рекомендуется хранить их в оригинальной упаковке.

Директива EC 2002/96/EC по утилизации электрического и электронного оборудования
Этот продукт не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Его следует доставить в сборный пункт вторичной переработки электрических и электронных устройств. Для получения дополнительной информации обратитесь в вашу районную администрацию, службу по утилизации отходов или магазин, где был приобретен продукт.

Директива EC 2008/12/EC по утилизации батарей
Батареи нельзя выбрасывать в бытовые отходы. Вам следует доставить свои старые батареи в общественные пункта сбора вашего района или другое место, где продаются батареи этого типа.

Батареи, содержащие опасные вещества, отмечены этим знаком:
Pb = батарея содержит свинец / Cd = батарея содержит кadmий / Hg = батарея содержит ртуть

Обеспечьте надлежащую утилизацию упаковочных материалов. Уточните местоположение мест сбора и разделения отходов в вашей районной администрации.